

修理受付終了モデル
および近日中に修理受付を終了させていただくモデル一覧

※赤字のモデルは2019年8月31日到着分をもって修理受付を終了いたします。

製品カテゴリ	シリーズ	略号	型番
デスクトップ	Aspire		A5600U
	Acer Power	AP	すべて
	Aspire L	ASL	310、320、350、3600、5100
	Aspire G	ASG	7700、7710G、ASG7711、ASG7750、AG3600、AG3605、AG3610G、AG3620G、AG5920G
	Aspire M	AM	3410、3450、5400、3970、3985
		ASM	3202、3400、3800、3910、3920、5100、5201、5620、5621、5711、5800、5802、5810、5811、5910、7720シリーズ
	Aspire Revo	ASR	3600シリーズ、3610シリーズ、3700、RC101
	Aspire T	AT	3600、
		ATC	120、603
	Aspire X	ASX	1930、1935、3200、3600、3812、3900、3950、3960、5810、5812
		AX	3475、3950、3960
	Aspire XC	AXC	100、600、602、603、605
	Aspire Z	AZ	3750、3770、3801、5750
	Veriton(VT)	VT	3シリーズ、5シリーズ、7シリーズ
	Veriton L	VTL	410シリーズ、460シリーズ、4610シリーズ、4620Gシリーズ、480シリーズ、6610Gシリーズ、670Gシリーズ
	Veriton M	VTM	661シリーズ、4610G
	Veriton N	VTN	260シリーズすべて、282Gシリーズすべて、VN2620Gシリーズ
	Veriton S	VTS	460シリーズ、461シリーズ
Veriton X	VTX	270シリーズ、4610シリーズ、480シリーズ、490シリーズ	
	VX	4620Gシリーズ	
HomeServer	H	H340シリーズ、H342シリーズ	

※シリーズと記載されたものは各シリーズのすべてのモデルを対象とします。

製品カテゴリ	シリーズ	略号	型番	
ノートブック ネットブック Chromebook	Aspire	AS	1353、1410シリーズ、1691、1802、1830Z、1850	
			3002、3003、3004、3103、3104、3410、3810T、3820、3830T、3935	
			4810T、4810TG、4937	
			5002、5101、5102、5103、5220、5320、5336、5349、5350、	
			5520、5530、5534、5535、5536、5542、5602、5720、5733、	
			5733Z、5738、5739G、5740、5741、5742、5745、5745DG、5745G	
			5750、5810T、5810TG、5920、5920G	
			6530、6920、6920G、6930G	
			7745G、7750、7750G	
			8930G、8935G、8940G、8951G	
			E	E1-531、E1-532、E1-532P、E1-570、E1-571、E3-111、E5-471P、E5-551、E51-511
			M	M3-581T、M5-481T
	P	P3-171		
	R	R7-371T、R7-571、R7-572		
	S	S3-391、S3-392、S3-951、S5-391、S7-191、S7-391、S7-392		
	V	V3-551G、V3-571、V3-571G、V3-771G、V3-772G、V5-122P、V5-131、V5-132、V5-132P、V5-171、V5-431、V5-431P、V5-471、V5-471P、V5-531P、V5-571P、V7-482P、V7-582P		
	Aspire One	AO	A150、531h、532h、533シリーズ、722、751h、753、756、AOHAPPY	
			D150、D240、D250、D255、D255E、D257シリーズ、D260、D270、AOHAPPY2、P531h	
	Ferrari	FO	200-Rb43	
		FR	1005、3000、3200、3400、4002、4005	
ICONIA		ICONIA-F54E		
Chromebook	C	720		
Travel Mate	TM	102		
		200、210、211、212、233、250、252、2702		
		3002、3003、3004、3103、3212、332T、333T、340T、350T、351、353、4152		
		514、525、5320、5330、5335、5344、5360、5720、5730、5740、5742、5760		
		600、610、6595T、7740、7750		
		8172、8331、8371、8372、8481		
		C102、C110、C111、C112、C113、C301、C312、X313		
		TMB	113E、113M	
TMP	253E、255M、453M			

※シリーズと記載されたものは各シリーズのすべてのモデルを対象とします。

製品カテゴリ	シリーズ	略号	型番
タブレット	ICONIA	A	100、200、500、700、A1-830
		W	W3-810、W3-810FP、W3-810P、W4-820FH、W4-820FP、W4-820P、W500、W500P、W500P1、W500S、W500P2、W510D、W510D-2、W510P、W510P2、W700、W700-2、W700D、W700P

製品カテゴリ	シリーズ	略号	型番
モニター	Aシリーズ	A	231HL
	AJシリーズ	AL	AJシリーズすべて
	ALシリーズ	AJ	ALシリーズすべて
	Bシリーズ	B	193、196、223、233HL、236HL、243、243HL、243PWL、243PwLA、273HU、273H、273HL、276HUL、296CL
	DAシリーズ	DA	220HQ、222HQL、241HL
	Fシリーズ	F	Fシリーズすべて
	FPシリーズ	FP	FPシリーズすべて
	FTシリーズ	FT	200
	Gシリーズ	G	196HQL、196WL、D245HQ、195シリーズ、205H、205HV、206HQL、225HQ、225HQL、226HQL、226HQLB、226HQLD、226HQLE、235H、235HA、236HL(Bbdixを除く)、240、245H、245HL、246HLA、246HLD、276HLD、276HLG
	GNシリーズ	GN	245、246
	GRシリーズ	GR	235
	Hシリーズ	H	223HQシリーズ、226HQL、233Hシリーズ、236HL、243Hシリーズ、H244
	HNシリーズ	HN	274
	HRシリーズ	HR	274H
	HSシリーズ	HS	244
	Kシリーズ	K	272HL
	Pシリーズ	P	193Wシリーズ、194Wシリーズ、203シリーズ、205Hシリーズ、206HV、223Wシリーズ、224Wシリーズ、235Hシリーズ、243シリーズ、244シリーズ
	Sシリーズ	S	191HQL、201HL、201HQL、220HQL、221HQ、230HL、230HLE、230HLG、231HL、235HL、235HLB、236HL、240HL、241HL、243HL、271HL、271HLD、273HL、275HL
	Tシリーズ	T	230H、232HL
	Uシリーズ	U	UT220HQL
	Vシリーズ	V	V173、V173DO、V193シリーズ、195HQLA、195WL、203シリーズすべて(HC、HL、HV)、205HL、223シリーズすべて(HQ、HQL、HQV)、223Wシリーズ、225HQL、225WL、226HQL、226WL(bmdffを除く)、233シリーズ、235HL、236HL(末尾にがつくものを除く)、243H、243HL、243PWL、243Wシリーズ、245HL、246HL、273HLO、276HL
	Xシリーズ	X	153、171、173、191、192、193、201、202、203、221、223、233、241、243、263W
	XBシリーズ	XB	270HA、280HK

※個別のモデル名で記載されたもの以外は各シリーズのすべてのモデルを対象とします。

製品カテゴリ	シリーズ	略号	型番
プロジェクター	Hシリーズ	H	H5350、H5360、H5360BD、H5370、H5380BD、H6510BD、H7530、H7531D、H9500、H9505BD
	Kシリーズ	K	K10、K11、K130、K135、K330、K335
	Pシリーズ	P	P1100、P1110、P1200、P1206、P1206P、P1283、P1303、P1340W、P1383W、P3250、P3251、P5280、
	Sシリーズ	S	S1210P
	Xシリーズ	X	X1110、X113、X1130、X1130P、X1160、X1160Z、X1161シリーズすべて(X1161、X1161A、X1161PA)、X1220、X1230、X1230PS、X1230S、X1260、X1261、X1320