

修理受付終了モデル  
および近日中に修理受付を終了させていただくモデル一覧

※赤字のモデルは2018年11月30日到着分をもって修理受付を終了いたします。

製品カテゴリ	シリーズ	略号	型番
デスクトップ	Aspire		A5600U
	Acer Power	AP	966
	Aspire L	ASL	310, 320, 350, 3600, 5100
	Aspire G	ASG	7700, 7710G, ASG7711, ASG7750, AG3600, <b>AG3605</b> , AG3610G, AG3620G, AG5920G
	Aspire M	AM	3410, 3450, 5400, 3970, 3985
		ASM	3202, 3400, 3800, 3910, 3920, 5100, 5201, 5620, 5621, 5711, 5800, 5802, 5810, 5811, 5910, 7720シリーズ
	Aspire Revo	ASR	3600シリーズ, 3610シリーズ, 3700, RC101
	Aspire T	AT	<b>3600</b>
	Aspire X	ASX	1930, 1935, 3200, 3600, 3812, 3900, 3950, 3960, 5810, 5812
		AX	3475, 3950, 3960
	Aspire XC	AXC	100, 600, <b>602</b>
	Aspire Z	AZ	3750, 3770, 3801, 5750
	Veriton(VT)	VT	3シリーズ, 5シリーズ, 7シリーズ
	Veriton L	VTL	410シリーズ, 460シリーズ, 4610シリーズ, <b>4620Gシリーズ</b> , 480シリーズ, <b>6610Gシリーズ</b> , <b>670Gシリーズ</b>
	Veriton M	VTM	661シリーズ, 4610G
	Veriton N	VTN	260シリーズすべて, 282Gシリーズすべて, <b>VN2620Gシリーズ</b> , <b>VN4620Gシリーズ</b>
	Veriton S	VTS	460シリーズ, 461シリーズ
Veriton X	VTX	270シリーズ, 4610シリーズ, 480シリーズ, 490シリーズ	
HomeServer	H	H340シリーズ, H342シリーズ	

※シリーズと記載されたものは各シリーズのすべてのモデルを対象とします。

製品カテゴリ	シリーズ	略号	型番	
ノートブック ネットブック	Aspire	AS	1353, 1410シリーズ, 1691, 1802, 1830Z, 1850	
			3002, 3003, 3004, 3103, 3104, 3410, 3810T, 3820, 3830T, 3935	
			4810T, 4810TG, 4937	
			5002, 5101, 5102, 5103, 5220, 5320, 5336, 5349, 5350,	
			5520, 5530, 5534, 5535, 5536, 5542, 5602, 5720, 5733,	
			5733Z, 5738, 5739G, 5740, 5741, 5742, 5745, 5745DG, 5745G	
			5750, 5810T, 5810TG, 5920, 5920G	
			6530, 6920, 6920G, 6930G	
			7745G, 7750, 7750G	
			8930G, 8935G, 8940G, 8951G	
			E	<b>E1-531, E1-532, E1-532P, E1-570, E1-571</b>
			M	M3-581T, M5-481T
			P	P3-171
	R	<b>R7-571, R7-572</b>		
	S	<b>S3-391, S3-392</b> , S3-951, S5-391, S7-191, S7-391		
	V	V3-551G, V3-571, V3-571G, V3-771G, <b>V3-772G</b> , V5-122P, <b>V5-131, V5-132, V5-132P</b> , V5-171, V5-431, V5-431P, V5-471, V5-471P, V5-531P, V5-571P, V7-482P, V7-582P		
	Aspire One	AO	A150, 531h, 532h, 533シリーズ, 722, 751h, 753, <b>756</b> , AOHAPPY	
			D150, D240, D250, D255, D255E, D257シリーズ, D260, D270, AOHAPPY2	
	Ferrari	FO	200-Rb43	
		FR	1005, 3000, 3200, 3400, 4002, 4005	
ICONIA		ICONIA-F54E		
Travel Mate	TM	102		
		200, 210, 211, 212, 233, 250, 252, 2702		
		3002, 3003, 3004, 3103, 3212, 332T, 333T, 340T, 350T, 351, 353,		
		4152		
		514, 525, 5320, 5330, 5335, 5344, 5360, 5720, 5730, 5740, 5742, 5760		
		600, 610, 6595T, 7740, 7750		
		8172, 8331, 8371, 8372, 8481		
		C102, C110, C111, C112, C113, C301, C312, X313		
TMB	<b>113E, 113M</b>			
TMP	<b>253E, 453M</b>			

※シリーズと記載されたものは各シリーズのすべてのモデルを対象とします。

製品カテゴリ	シリーズ	略号	型番
タブレット	ICONIA	A	100, 200, 500, 700
		W	500, 500P, 500P1, 500S, 500P2, <b>W510D, W510D-2, W510P, W510P2</b> , W700, W700-2, W700D, W700P

製品カテゴリ	シリーズ	略号	型番
モニター	Aシリーズ	A	231HL
	ALシリーズ	AL	ALシリーズすべて
	ALシリーズ	AI	ALシリーズすべて
	Bシリーズ	B	193, <b>196, 223, 233HL, 236HL</b> , 243, 243HL, 243PWL, 273HU, 273H, 273HL, <b>276HUL, 296CL</b>
	DAシリーズ	DA	<b>220HQ, 222HQL, 241HL</b>
	Fシリーズ	F	Fシリーズすべて
	FPシリーズ	FP	FPシリーズすべて
	FTシリーズ	FT	<b>200</b>
	Gシリーズ	G	196HQL, 196WL, D245HQ, 195シリーズ, 205H, 205HV, <b>206HQL, 225HQ, 225HQL, 226HQL, 226HQLB, 226HQLD</b> , <b>235H, 235HA, 240, 245H, 245HL, 246HLA, 246HLD, 276HLD, 276HLG</b>
	GNシリーズ	GN	245, 246
	GRシリーズ	GR	235
	Hシリーズ	H	223HQシリーズ, 226HQL, 233Hシリーズ, 236HL, 243Hシリーズ, H244
	HNシリーズ	HN	274
	HRシリーズ	HR	274H
	HSシリーズ	HS	244
	Pシリーズ	P	193Wシリーズ, 194Wシリーズ, 203シリーズ, 205Hシリーズ, 206HV, 223Wシリーズ, 224Wシリーズ, 235Hシリーズ, 243シリーズ, 244シリーズ
	Sシリーズ	S	191HQL, 201HL, 201HQL, <b>220HQL, 221HQ, 230HL, 230HLE, 230HLG</b> , 231HL, 235HL, 235HLB, <b>240HL</b> , 241HL, 243HL, 271HL, <b>271HLD, 273HL, 275HL</b>
	Tシリーズ	T	230H, 232HL
	Uシリーズ	U	<b>UT220HQL</b>
	Vシリーズ	V	V173, V173DO, V193シリーズ, 195HQLA, 195WL, 203シリーズすべて (HC, HL, HV), 205HL, 223シリーズすべて (HQ, HQL, HQV), 223Wシリーズ, 225HQL, 225WL, 233シリーズ, 235HL <b>243H, 243HL, 243PWL, 243Wシリーズ, 245HL, 246HL, 273HL, 276HL</b>
	Xシリーズ	X	153, 171, 173, 191, 192, 193, 201, 202, 203, 221, 223, 233, 241, 243, 263W

※シリーズと記載されたものは各シリーズのすべてのモデルを対象とします。

製品カテゴリ	シリーズ	略号	型番
プロジェクター	Hシリーズ	H	H5350, H5360, H5360BD, H5370, H6510BD, H7530, H7531D, H9500
	Kシリーズ	K	K10, K11, K130, <b>K135, K330, K335</b>
	Pシリーズ	P	P1100, P1110, P1200, P1206, P1206P, P1303, P1340W, <b>P1383W</b> , P3250, P3251, P5280,
	Sシリーズ	S	S1210P
	Xシリーズ	X	X1110, <b>X113</b> , X1130, X1130P, X1160, X1160Z, X1161シリーズすべて (X1161, X1161A, X1161PA)
		X	X1220, X1230, X1230PS, X1230S, X1260, X1261, X1320

※シリーズと記載されたものは各シリーズのすべてのモデルを対象とします。